

Pose au mortier colle



Utilisez un mortier Flex de classe C2ET

Malaxez au mélangeur mécanique le mortier colle jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et homogène. Laissez la un peu reposer avant l'utilisation.



Étalez de façon homogène le mortier colle avec une truelle ou une spatule dentelée 9 x 9 sur le mur préparé, par petite surface au fur et à mesure de l'avancement.



Appliquez la pierre en appuyant fermement.



Angles

Étalez le mortier colle au dos de l'élément d'angle.



Appliquez les éléments d'angle en appuyant fermement.



Une fois les pierres posées, le jointoiement se réalisera après un séchage de 24 h environ.

jointoiment



Malaxez au mélangeur mécanique le mortier joint jusqu'à obtention d'une pâte homogène.



Coupez l'embout du pochoir et remplissez le de mortier joint.



Pressez le pochoir pour faire sortir le mortier dans les joints.



Serrez le mortier dans les joints afin de sceller complètement les pierres.



Lorsque le mortier devient ferme, utilisez une raclette en bois ou en plastique pour racler les excès de mortier et donner l'aspect de finition des joints.



N'utilisez pas de brosse métallique

Brossez énergiquement la surface des pierres avec une brosse sèche. Nettoyez le mortier sur les pierres dans les heures qui suivent, n'attendez pas le lendemain.